

## TRUMPAS PBBR VARTOTOJO VADOVAS

Tai trumpas vadovas, aprašantis pagrindines įrenginio funkcijas ir padėsiantis Jūsų įrenginį paruošti darbui pirmą kartą. Detalesnį vartotojo vadovą su išsamiais atskirų funkcijų aprašymais galite parsisiųsti iš [www.powermax.lt](http://www.powermax.lt)

### PAGRINDINĖS OPERACIJOS

**Baterija** Prieš naudojant įrenginį pirmą kartą, nepamirškite pilnai įkrauti bateriją - krauti rekomenduojama ne trumpiau kaip 8 val., t.y. du kartus ilgiau, nei reikia įkrauti baterijai. Tuomet naudodamiesi įrenginiu pilnai jį iškraukite ir dar kartą įkraukite 8 val. - sekančius kartus baterijos įkrovimas po pilno iškrovimo trunka apie 3 val.

Įrenginys komplektuojamas su Li-ION baterija, o tai leidžia jį įkrauti ir esant nepilnai iškrautai baterijai. Krovimui galite naudoti automobilinį arba buitinį kroviklį (komplektacijoje nepridedamas) bei USB laidą jungdami prie kompiuterio.

**Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas.** Įdėkite SD kortelę į lizdą, pagal ant įrenginio nurodytą kryptį. Norėdami išimti, paspauskite kortelę – po to, kai kortelė iššoks, išimkite ją. Jei į įrenginį neįdėta SD kortelė, bus rodomas: užrašas: "Prašome įdėti kortelę"

**Pastaba:** Atkreipkite dėmesį į kortelės įdėjimo kryptį – jei ji neteisinga, galite sugadinti lizdą arba kortelę. Prieš naudodami kortelę įrenginyje, išsisaugokite visas bylas.

**Naudojimas.** Įrenginio įjungimas/išjungimas ir režimų perjungimas:

1. Kai įrenginys išjungtas, spauskite įjungimo mygtuką, kol įrenginys įsijungs;

2. Įsijungęs įrenginys pradeda automatiškai įrašinėti. Spauskite "REC/OK" mygtuką, kad sustabdytumėte įrašymą ir išsaugotumėte esamą bylą; paspaudus jį dar kartą, įrenginys vėl pradės įrašymą;

**Įrašymo režimas krovimo metu.** Kai prijungiamas prie kroviklio, įrenginys automatiškai įsijungia ir pradeda įrašymą

## TRUMPAS PBBR VARTOTOJO VADOVAS

Tai trumpas vadovas, aprašantis pagrindines įrenginio funkcijas ir padėsiantis Jūsų įrenginį paruošti darbui pirmą kartą. Detalesnį vartotojo vadovą su išsamiais atskirų funkcijų aprašymais galite parsisiųsti iš [www.powermax.lt](http://www.powermax.lt)

### PAGRINDINĖS OPERACIJOS

**Baterija** Prieš naudojant įrenginį pirmą kartą, nepamirškite pilnai įkrauti bateriją - krauti rekomenduojama ne trumpiau kaip 8 val., t.y. du kartus ilgiau, nei reikia įkrauti baterijai. Tuomet naudodamiesi įrenginiu pilnai jį iškraukite ir dar kartą įkraukite 8 val. - sekančius kartus baterijos įkrovimas po pilno iškrovimo trunka apie 3 val.

Įrenginys komplektuojamas su Li-ION baterija, o tai leidžia jį įkrauti ir esant nepilnai iškrautai baterijai. Krovimui galite naudoti automobilinį arba buitinį kroviklį (komplektacijoje nepridedamas) bei USB laidą jungdami prie kompiuterio.

**Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas.** Įdėkite SD kortelę į lizdą, pagal ant įrenginio nurodytą kryptį. Norėdami išimti, paspauskite kortelę – po to, kai kortelė iššoks, išimkite ją. Jei į įrenginį neįdėta SD kortelė, bus rodomas: užrašas: "Prašome įdėti kortelę"

**Pastaba:** Atkreipkite dėmesį į kortelės įdėjimo kryptį – jei ji neteisinga, galite sugadinti lizdą arba kortelę. Prieš naudodami kortelę įrenginyje, išsisaugokite visas bylas.

**Naudojimas.** Įrenginio įjungimas/išjungimas ir režimų perjungimas:

1. Kai įrenginys išjungtas, spauskite įjungimo mygtuką, kol įrenginys įsijungs;

2. Įsijungęs įrenginys pradeda automatiškai įrašinėti. Spauskite "REC/OK" mygtuką, kad sustabdytumėte įrašymą ir išsaugotumėte esamą bylą; paspaudus jį dar kartą, įrenginys vėl pradės įrašymą;

**Įrašymo režimas krovimo metu.** Kai prijungiamas prie kroviklio, įrenginys automatiškai įsijungia ir pradeda įrašymą

ir automatiškai išsaugo vaizdo įrašą pagal, kuri buvo nustatyta. Kai kortelė užsipildys, įrenginys automatiškai ištrins seniausią bylą ir rašys toliau. Jei norite sustabdyti įrašymą, paspauskite "OK/REC" mygtuką vieną kartą.

**Nuotraukų režimas.** Įrenginiui įsijungus spauskite "MODE" mygtuką, kad persijungti į nuotraukų režimą (rodomas nuotraukos simbolis).

**Peržiūros režimas.** Įrenginiui įsijungus spauskite "MODE" mygtuką du kartus patekti į atkūrimo režimą (rodomas atkūrimo simbolis). Naudokite "UP" arba "DOWN" pasirinkti vaizdo įrašą arba nuotrauką, kurią norite atkurti. Po to, kai pasirinksite, paspauskite "OK" mygtuką kad atkurti – spausdami "OK" mygtuką dar kartą galite sustabdyti arba toliau atkūrinėti.

**PC režimas.** Naudokite USB kabelį prijungti įrenginį prie kompiuterio. Įrenginys persijungs į išorinio disko režimą.

**HDMI HD išvesties režimas (pasirinktinai).** Prijunkite siaurąjį HDMI kabelio galą prie išjungto įrenginio HDMI išvesties lizdo, o kitą, didesnį galą prijunkite prie HD televizoriaus ir tuomet įjunkite įrenginį. Jis persijungs į HDMI išvesties režimą ir vartotojas galės žiūrėti vaizdo įrašus arba nuotraukas televizoriuje.

### Paprastų problemų diagnostika ir šalinimas

**Negalite fiksuoti foto ar vaizdo įrašo?** Prašome pakeisti nuotraukos ar vaizdo įrašo rezoliucija, arba pakeisti į didesnę atminties kortelę bei patikrinti, ar teisingai įdiegta atminties kortelė.

**Nerodo vaizdo arba nuotraukų per TV?** Prašome patikrinti ar HDMI kabelis yra gerai pajungtas.

**Nuotrauka ar vaizdo įrašas neryškūs?** Patikrinkite, ar pašalinta apsauginė objektyvo plėvelė, taip pat minkštu audiniu nuvalykite objektyvą.

**Problemos veikimo metu.** Šis automobilis DVR yra kaip kompiuteris, jei jis turi bendrų problemų su veikimu, spauskite "Reset" mygtuką, kad perkrauti įrenginį.

ir automatiškai išsaugo vaizdo įrašą pagal, kuri buvo nustatyta. Kai kortelė užsipildys, įrenginys automatiškai ištrins seniausią bylą ir rašys toliau. Jei norite sustabdyti įrašymą, paspauskite "OK/REC" mygtuką vieną kartą.

**Nuotraukų režimas.** Įrenginiui įsijungus spauskite "MODE" mygtuką, kad persijungti į nuotraukų režimą (rodomas nuotraukos simbolis).

**Peržiūros režimas.** Įrenginiui įsijungus spauskite "MODE" mygtuką du kartus patekti į atkūrimo režimą (rodomas atkūrimo simbolis). Naudokite "UP" arba "DOWN" pasirinkti vaizdo įrašą arba nuotrauką, kurią norite atkurti. Po to, kai pasirinksite, paspauskite "OK" mygtuką kad atkurti – spausdami "OK" mygtuką dar kartą galite sustabdyti arba toliau atkūrinėti.

**PC režimas.** Naudokite USB kabelį prijungti įrenginį prie kompiuterio. Įrenginys persijungs į išorinio disko režimą.

**HDMI HD išvesties režimas (pasirinktinai).** Prijunkite siaurąjį HDMI kabelio galą prie išjungto įrenginio HDMI išvesties lizdo, o kitą, didesnį galą prijunkite prie HD televizoriaus ir tuomet įjunkite įrenginį. Jis persijungs į HDMI išvesties režimą ir vartotojas galės žiūrėti vaizdo įrašus arba nuotraukas televizoriuje.

### Paprastų problemų diagnostika ir šalinimas

**Negalite fiksuoti foto ar vaizdo įrašo?** Prašome pakeisti nuotraukos ar vaizdo įrašo rezoliucija, arba pakeisti į didesnę atminties kortelę bei patikrinti, ar teisingai įdiegta atminties kortelė.

**Nerodo vaizdo arba nuotraukų per TV?** Prašome patikrinti ar HDMI kabelis yra gerai pajungtas.

**Nuotrauka ar vaizdo įrašas neryškūs?** Patikrinkite, ar pašalinta apsauginė objektyvo plėvelė, taip pat minkštu audiniu nuvalykite objektyvą.

**Problemos veikimo metu.** Šis automobilis DVR yra kaip kompiuteris, jei jis turi bendrų problemų su veikimu, spauskite "Reset" mygtuką, kad perkrauti įrenginį.

### GARANTINĖS SALYGOS

Gerbiamas Pirkėjų, esame dėkingi, kad įsigijote Powermax vaizdo registratorių ir tikimės, kad būsite juo patenkinti. Mes garantuojame, kad šis produktas yra be defektų ir veikia patikimai, jei yra tinkamai eksploatuojamas. Iškilus klausimams, visuomet kreipkitės į pardavėją arba įgaliotą aptarnavimo centrą.

**GARANTINIS LAIKOTARPIS** prasideda nuo pirkimo datos. Pirkimo čekis ar sąskaita-faktūra yra pirkimo įrodymas. Tuo atveju, jei pirkimo dokumentas prarastas, POWERMAX prekinio ženklo produkcijos garantinis laikotarpis nustatomas pagal prekės serijinį numerį. Produktui teikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo (arba nesant dokumento - pagaminimo) datos. Garantija baterijai yra 6 mėnesiai esant tinkamam eksploatavimui.

Pirkėjas visada gali susisiekti su paslaugų centru naudojantis svetaine [www.Powermax.lt](http://www.Powermax.lt). Tiksliau informacijai suteikti gali būti reikalingas pirkimo dokumentas (garantijos kortelė ar pirkimo sąskaita). Pirkėjas taip pat gali būti paprašytas pateikti sekančią informaciją: 1. Modelis; 2. Serijinis nr; 3. Gedimo apibūdinimas.

Jei aptarnavimo centras nuspręs, kad esant tinkamam eksploatavimui, produktas sugedo garantinio laikotarpio metu ir yra sukeltas gamybos proceso ar komponentų klaidų (žr. IŠIMTYS), Pirkėjas bus paprašytas perduoti įrenginį artimiausiam garantinio aptarnavimo centrui. Produktas turi būti tinkamai supakuotas saugiam pervežimui. Siunčiant produktą garantiniam centrui, Pirkėjas privalo pridėti pirkimo įrodymo kopiją (šią garantijos kortelę ar pirkimo sąskaitą). Atsakomybė dėl produkto praradimo ar pakenkimo serviso centrui pereina tik gavus prekę ir pasirašius tai patvirtinančius dokumentus.

**PRIEŠ PRODUKTĄ PERDUODANT APTARNAVIMO CENTRUI** Pirkėjas turi išsisaugoti visus duomenis ir pašalinti bet kokią konfidencialią bei asmeninę informaciją saugomą įrenginio atmintyje. POWERMAX neatsako už Pirkėjo įrašytų duomenų ar programinės įrangos išsaugojimą po įrenginio perdavimo POWERMAX aptarnavimo centrui.

### GARANTINĖS SALYGOS

Gerbiamas Pirkėjų, esame dėkingi, kad įsigijote Powermax vaizdo registratorių ir tikimės, kad būsite juo patenkinti. Mes garantuojame, kad šis produktas yra be defektų ir veikia patikimai, jei yra tinkamai eksploatuojamas. Iškilus klausimams, visuomet kreipkitės į pardavėją arba įgaliotą aptarnavimo centrą.

**GARANTINIS LAIKOTARPIS** prasideda nuo pirkimo datos. Pirkimo čekis ar sąskaita-faktūra yra pirkimo įrodymas. Tuo atveju, jei pirkimo dokumentas prarastas, POWERMAX prekinio ženklo produkcijos garantinis laikotarpis nustatomas pagal prekės serijinį numerį. Produktui teikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo (arba nesant dokumento - pagaminimo) datos. Garantija baterijai yra 6 mėnesiai esant tinkamam eksploatavimui.

Pirkėjas visada gali susisiekti su paslaugų centru naudojantis svetaine [www.Powermax.lt](http://www.Powermax.lt). Tiksliau informacijai suteikti gali būti reikalingas pirkimo dokumentas (garantijos kortelė ar pirkimo sąskaita). Pirkėjas taip pat gali būti paprašytas pateikti sekančią informaciją: 1. Modelis; 2. Serijinis nr; 3. Gedimo apibūdinimas.

Jei aptarnavimo centras nuspręs, kad esant tinkamam eksploatavimui, produktas sugedo garantinio laikotarpio metu ir yra sukeltas gamybos proceso ar komponentų klaidų (žr. IŠIMTYS), Pirkėjas bus paprašytas perduoti įrenginį artimiausiam garantinio aptarnavimo centrui. Produktas turi būti tinkamai supakuotas saugiam pervežimui. Siunčiant produktą garantiniam centrui, Pirkėjas privalo pridėti pirkimo įrodymo kopiją (šią garantijos kortelę ar pirkimo sąskaitą). Atsakomybė dėl produkto praradimo ar pakenkimo serviso centrui pereina tik gavus prekę ir pasirašius tai patvirtinančius dokumentus.

**PRIEŠ PRODUKTĄ PERDUODANT APTARNAVIMO CENTRUI** Pirkėjas turi išsisaugoti visus duomenis ir pašalinti bet kokią konfidencialią bei asmeninę informaciją saugomą įrenginio atmintyje. POWERMAX neatsako už Pirkėjo įrašytų duomenų ar programinės įrangos išsaugojimą po įrenginio perdavimo POWERMAX aptarnavimo centrui.

**IŠIMTYS - POWERMAX** nevykdys garantinio aptarnavimo, jei po produkto priėmimo į garantinį centrą ir atlikus patikrinimą paaiškėjo, kad defektai ar kiti veikimo sutrikimai neegzistuoja arba atsirado dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų netinkamos įrenginio eksploatacijos: neleistinai ardan, bandant taisyti, netinkamai įdiegiant programinę įrangą, ar užkrėtus virusais, taip pat jei įrenginys paveiktas elektros iškvos, žaibo, ugnies ar kitų stichinių nelaimių.

#### GARANTIJA NEGALIOJA, JEI:

- produktas buvo ardomas arba bandomas remontuoti asmenų, neturinčių tokių įgaliojimų;
- produkto serijinis numeris yra pakeistas ar nutrintas;
- garantinis lipdukas yra pažeistas;
- sugadinta duomenų laikmena
- pasibaigęs garantijos terminas.

#### GARANTINIS LAPAS (Pildo pardavėjas)

<b>Modelis</b>	POWERMAX PBBR__
<b>Serijinis numeris</b>	
<b>Pirkimo data</b>	
<b>Pardavėjo duomenys</b>	
<b>Antspaudas</b>	

**IŠIMTYS - POWERMAX** nevykdys garantinio aptarnavimo, jei po produkto priėmimo į garantinį centrą ir atlikus patikrinimą paaiškėjo, kad defektai ar kiti veikimo sutrikimai neegzistuoja arba atsirado dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų netinkamos įrenginio eksploatacijos: neleistinai ardan, bandant taisyti, netinkamai įdiegiant programinę įrangą, ar užkrėtus virusais, taip pat jei įrenginys paveiktas elektros iškvos, žaibo, ugnies ar kitų stichinių nelaimių.

#### GARANTIJA NEGALIOJA, JEI:

- produktas buvo ardomas arba bandomas remontuoti asmenų, neturinčių tokių įgaliojimų;
- produkto serijinis numeris yra pakeistas ar nutrintas;
- garantinis lipdukas yra pažeistas;
- sugadinta duomenų laikmena
- pasibaigęs garantijos terminas.

#### GARANTINIS LAPAS (Pildo pardavėjas)

<b>Modelis</b>	POWERMAX PBBR__
<b>Serijinis numeris</b>	
<b>Pirkimo data</b>	
<b>Pardavėjo duomenys</b>	
<b>Antspaudas</b>	